


ProBass™ 1000 OPERATING GUIDE



BLOCK DIAGRAM

This block diagram shows the signal path within the amplifier. In order to thoroughly understand the functions of the amplifier, please study the block diagram carefully.

BLOCK DIAGRAM (Block-Diagramm)

Das Block-Diagramm zeigt den Signalfluss innerhalb des Verstärkers auf. Um die verschiedenen Funktionen des Verstärkers und deren Zusammenhänge voll verstehen zu können, empfehlen wir Ihnen, das Block-Diagramm sorgfältig zu studieren.

BLOCK DIAGRAM (Schéma de principe)


Ce schéma détaille le cheminement du signal à travers l'amplificateur. Pour mieux comprendre et mieux utiliser cet appareil, il sera utile de se référer à son schéma.

BLOCK DIAGRAM (Diagrama de "Block")

Este diagrama muestra por donde pasa la señal dentro del amplificador. Para entender completamente las funciones del amplificador, por favor estudie el diagrama con cuidado.

CAUTION

**TO PREVENT THE RISK OF FIRE AND SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
DO NOT REMOVE FROM CASE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**



FRONT PANEL CONTROLS

INPUT (A)

This input will accept signals from all types of bass pickups.

INPUT PAD SWITCH (B)

Provided for instruments that have extremely high output, which can result in overdriving (distorting) the input gain stage. Depressing the switch to its "in" position reduces the level of the input signal by 6 dB.

PRE GAIN CONTROL (C)

Controls the input volume level of the amplifier, and adjusts the level of the signal at the Pre-EQ Send Jack on the rear panel.

POST GAIN CONTROL (D)

Controls the overall output level of the amplifier, and adjusts the level of the signal at the Post-EQ Send Jack on the rear panel.

PUNCH SWITCH (E)

Provides a preset boost (+8 dB) to midbass frequencies. To activate, depress the switch to its "in" position.

9-BAND GRAPHIC EQ (F)

Provides +/- 15 dB equalization at each center frequency.

BRIGHT SWITCH (G)

Provides a preset boost (+/-8 dB) to treble frequencies. To activate, depress the switch to its "in" position.

HEADPHONE AUXILIARY LEVEL CONTROL (H)

Adjusts the level of signals at the Headphone Auxiliary Input on the rear panel.

HEADPHONE JACK (I)

This stereo jack allows signal to flow to both sides of any stereo headset. A monaural headset may be used, but is not recommended.

INPUT (A) (Eingang)

Dieser Eingang verarbeitet das Signal sämtlicher Bass-Pickups.

INPUT PAD SWITCH (B) (Eingangs-Absenkungs-Schalter)

Wird für Instrumente mit extrem hohem Ausgangs-Pegel verwendet, damit die Vorverstärker-Stufe nicht übersteuert wird, was zu Verzerrungen führen würde. Bei eingedrücktem Schalter wird das Eingangs-Signal um 6 dB abgesenkt.

PRE GAIN CONTROL (C) (Pre Gain-Regler)

Regelt das Eingangs-Volumen des Verstärkers, und bestimmt den Pegel am rückseitigen Pre-EQ-Vorverstärker-Ausgang.

POST GAIN CONTROL (D) (Post Gain-Regler)

Regelt den Gesamt-Ausgangspegel des Verstärkers, und bestimmt den Pegel am rückseitigen Post-EQ-Vorverstärker-Ausgang.

PUNCH SWITCH (E) (Punch-Schalter)

Bewirkt eine voreingestellte Anhebung um 8 dB im Bassbereich. Wird bei eingedrücktem Schalter ("In") aktiviert.

9-BAND GRAPHIC EQ (F) (9-Band Grafik-Equalizer)

Ermöglicht Klangregelung über +/- 15 dB an jeder der neun Mittelfrequenzen.

BRIGHT SWITCH (G) (Bright-Schalter)

Bewirkt eine voreingestellte Anhebung der hohen Frequenzen um 8 dB. Die Bright-Einstellung wird bei eingedrücktem Schalter ("In") aktiviert.

HEADPHONE AUXILIARY LEVEL CONTROL (H) (Zusätzlicher Kopfhörer-Eingangs-Regler)

Bestimmt den Eingangs-Pegel am zusätzlichen rückseitigen Kopfhörer-Signal-Eingang.

HEADPHONE JACK (I) (Kopfhörer-Anschluss)

Dieser Stereo-Jack-Anschluss überträgt das Signal auf beide Kopfhörer-Muscheln. Ein Mono-Kopfhörer kann zwar verwendet werden, wird jedoch nicht empfohlen.

INPUT (A) (Entrée)

Cette prise d'entrée acceptera les signaux de toutes les basses.

INPUT PAD SWITCH (B) (Atténuateur d'entrée)

Ce poussioir atténue le niveau du signal d'entrée de 6 dB. A utiliser pour les instruments donnant un signal très élevé qui risque de saturer le circuit préamplificateur.

PRE GAIN CONTROL (C) (Volume Amont)

Commande le niveau à l'entrée de l'amplificateur, ainsi que sur la prise d'envoi "Pre-EQ Send" du panneau arrière.

POST GAIN CONTROL (D) (Volume Aval)

Dose le volume général de l'amplificateur, ainsi que le niveau de la prise d'envoi "Post-EQ" du panneau arrière.

PUNCH SWITCH (E) (Interrupteur)

Apporte une basse de présence aux fréquences moyennes.

9-BAND GRAPHIC EQ (F) (Égaliseur graphique)

Égaliseur à 9 bandes avec correction de +/-15 dB sur chaque fréquence centrale.

BRIGHT SWITCH (G) (Interrupteur "Bright" Son clair)

Ajoute une basse de présence de 8 dB avec fréquences aigues.

HEADPHONE AUXILIARY LEVEL CONTROL (H) (Volume entrée casque)

Commande le niveau du signal à l'entrée "Headphone Auxiliary Input" du panneau arrière.

HEADPHONE JACK (I) (Prise casque)

Prise jack stéréo acceptant tout type de casque stéréo.

INPUT (A) (Entrada)

Esta entrada aceptará señal de todo tipo de pastilla de bajo eléctrico.

INPUT PAD SWITCH (B) (Botón para Controlar Ganancia de Entrada)

Este botón es para controlar instrumentos que tienen mucha potencia, la cual puede distorsionar la ganancia de la entrada. Poniendo este botón hacia adentro "in", reduce el nivel de la señal de entrada por 6 dB.

PRE GAIN CONTROL (C) (Control de preganancia)

Controla el nivel de volumen del amplificador y ajusta el nivel de la señal al jack de envío del pre-equalizador en el panel posterior.

POST GAIN CONTROL (D) (Control de ganancia posterior)

Controla el nivel de salida general del amplificador, y ajusta el nivel de señal al jack de envío del post-equalizador en el panel posterior.

PUNCH SWITCH (E) (Botón para Ponche)

Este botón da un aumento de +8 dB a los medios-graves. Para activar se oprime hacia adentro.

9-BAND GRAPHIC EQ (F) (Equalizador Gráfico de 9 Bandas)

Provee +/-15 dB de ecualización a cada frecuencia central.

BRIGHT SWITCH (G) (Botón para Sonido Brillante)

Puede obtener un aumento de +8 dB a las frecuencias agudas. Para activar se empuja el botón hacia adentro.

HEADPHONE AUXILIARY LEVEL CONTROL (H) (Control Auxiliar de Audífonos)

Ajusta el nivel de señales en la entrada auxiliar para audífonos en la sección posterior del aparato.

HEADPHONE JACK (I) (Entrada para audífonos)

Esta conexión estéreo permite a la señal fluir a ambos lados de cualquier audífono estéreo. Un audífono monaural puede ser usado, pero no es recomendable.

HEADPHONE LEVEL CONTROL (J)

Adjusts the level of all signals at the Headphone Jack.

CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (K)

Adjusts the frequency of the crossover dividing network.

CROSSOVER BALANCE CONTROL (L)

Controls the relative levels of output signals from the crossover. Adjusting this control will only affect signals at the High Range Output Jack and the Low Range Output Jack on the rear panel. All other output signals are unaffected by this control.

PEAK INDICATOR LED (M)

This LED illuminates when signal levels exceed the levels set by the Peak Indicator Level Control on the rear panel.

POWER LED (N)

Illuminates when AC power is being supplied to the amp.

POWER SWITCH (O)

Depress the switch to the "On" position. The red pilot light (LED) will illuminate indicating power is being supplied to the unit.

HEADPHONE LEVEL CONTROL (J)

(Kopfhörer-Pegel-Regler)
Steuert den Pegel aller Signale am Kopfhörer-Ausgang.

CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (K)

(Trennfrequenz-Regler)
Bestimmt die Trennfrequenz (Übergangsfrequenz) der Frequenzweiche.

CROSSOVER BALANCE CONTROL (L)

(Frequenzweichen-Balance)
Bestimmt das Verhältnis der Ausgangs-Pegel der Frequenzweiche. Nur die Signale über die rückseitigen Jack-Anschlüsse "High Range Output" und "Low Range Output" werden beeinflusst. Alle anderen Ausgänge bleiben unverändert.

PEAK INDICATOR LED (M)

(Spitzenwert-LED)
Diese LED leuchtet auf, wenn der höchstmögliche Spitzenpegel überschritten wird. Dieser Spitzenpegel kann am rückseitigen Regler "Peak Indicator Level Control" eingestellt werden.

POWER LED (N)

Zeigt die eingeschaltete Netzzspannung an.

POWER SWITCH (O)

(Netzschalter)
Bringen Sie den Schalter auf die ON-Position. Die rote Kontrolllampe (LED) leuchtet und zeigt an, daß das Gerät eingeschaltet ist.

HEADPHONE LEVEL CONTROL (J)

(Réglage de niveau casque)
Commande le volume de la prise Headphone.

CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (K)

(Commande de fréquence de filtre)
Détermine la fréquence de coupure du filtre actif.

CROSSOVER BALANCE CONTROL (L)

(Réglage de balance du filtre)
Ajuste les niveaux relatifs entre les sorties du filtre actif : aigus sur High Range Output et graves sur Low Range Output. Les autres sorties ne sont pas affectées par ce réglage.

PEAK INDICATOR LED (M)

(Diode témoin de crête)
Cette diode s'allume lorsque le niveau du signal excède le niveau fixé par le réglage "Peak Indicator Level Control" du panneau arrière.

POWER LED (N)

(Diode-Témoin de Mise Sous Tension)
S'allume lorsque l'ampli est alimenté par le secteur.

POWER SWITCH (O)

(Interrupteur Secteur)
Interrupteur général. En position Marche, une diode LED rouge s'allume.

HEADPHONE LEVEL CONTROL (J)

(Control de Nivel de Audífonos)
Ajusta el nivel de todas las señales en la entrada de audífonos.

CROSSOVER FREQUENCY CONTROL (K)

(Control de frecuencias del "crossover")
Este control ajusta las frecuencias del "crossover".

CROSSOVER BALANCE CONTROL (L)

(Control de balance para el "crossover")
Controla los niveles relativos de las señales del "crossover". Ajustando el control solo afectará las señales de la salida de agudos y la salida de graves de la parte posterior. Todas las otras no son afectadas por este control.

PEAK INDICATOR LED (M)


(Indicador de Límite)
Este foco se enciende cuando las señales se pasan del límite del nivel ajustado en el control de nivel en la sección posterior.

POWER LED (N)

Encendido cuando se prende el aparato.

POWER SWITCH (O)

(Interruptor de Poder)
Presione el interruptor a la posición de encendido (ON). La luz roja del piloto (indicador) se encenderá indicando que la unidad está recibiendo el poder.

**REAR PANEL CONTROLS****LINE CORD (P)**

For your safety, we have incorporated a 3-wire line (mains) cable on the back of the chassis with proper grounding facilities. It is not advisable to remove the ground pin under any circumstances. If it is necessary to use the amplifier without proper grounding facilities, suitable grounding adapters should be used. Less noise and greatly reduced shock hazard exists when the unit is operated with the proper grounded receptacles. NOTE: The above statement in reference to removing the ground pin is applicable only to 120 volt model products.

LINE CORD (P)

Die Netzanschlußschnur und die Sicherheitsvorrichtungen entsprechen den neuesten gültigen VDE-Richtlinien.

LINE CORD (P)**(Cordon Secteur)**

Cordon d'alimentation secteur avec câble à trois conducteurs dont terre. Ne pas tenter d'enlever la broche de mise à la terre qui assure une sécurité électrique et participe à minimiser le bruit de fond.

LINE CORD (P)**(Cable de Línea)**

Para su seguridad hemos incorporado un cable trifásico en la parte posterior del chasis con instalaciones apropiadas para su conexión. No es recomendable quitar la clavija de conexión en ningún momento. Si se necesita usar el amplificador sin instalaciones de conexión adecuadas se deberá usar un adaptador. Cuando se usa el aparato con buenos receptáculos conectados se tendrá menos ruido y menos peligro de descarga.

PEAK INDICATOR LEVEL CONTROL (Q)

Adjusts the sensitivity of the Peak Indicator LED on the front panel. Sensitivity will normally be adjusted to match the input sensitivity of the next in-line system component.

LINE OUTPUT (R)

Routes the signal directly to mixing/recording consoles using special EQ to simulate loudspeaker response. A shielded cable must be used for connection. Refer to Specification Section.

FULL RANGE OUTPUT (S)

Provides a full-range signal to the power amplifier(s). Signal level is adjusted by the Post Gain Control.

HIGH RANGE OUTPUT (T)

Provides a post-crossover high range signal to the power amplifier. Signal level is adjusted by the Post Gain Control and the Crossover Balance Control.

LOW RANGE OUTPUT (U)

Provides a post-crossover low range signal to the power amplifier. Signal level is adjusted by the Post Gain Control and the Crossover Balance Control.

HEADPHONE AUXILIARY INPUT (V)

Accepts signals to be mixed into the amplifier's headphone circuit. Signal levels at this input are adjusted by the Auxiliary Level Control on the front panel.

POST-EQ PATCH JACKS (W)

Provided for connecting external effects devices into the signal path. To patch an effects device, connect the send jack to the input of the device. Connect the output of the device to the return jack. High-quality shielded cables should be used for these connections.

PRE-EQ PATCH JACKS (X)

Provided for connecting external effects devices into the signal path. To patch an effects device, connect the send jack to the input of the device. Connect the output of the device to the return jack. High-quality shielded cables should be used for these connections.

PEAK INDICATOR LEVEL (Q) CONTROL (Spitzenpegel-Regler)

Dieser Regler steuert die Empfindlichkeit der Spitzenwert-LED an der Vorderseite. Die Empfindlichkeit sollte im allgemeinen an die Eingangsempfindlichkeit der nachfolgenden Komponente angepasst werden.

LINE OUTPUT (R)

Sendet das Signal direkt zum Mixer/Bandmaschine. Für die Verbindung muß ein abgeschirmtes Kabel benutzt werden.

FULL RANGE OUTPUT (S) (Full-Range-Ausgang)

Gibt das gesamte Signal über die ganze Bandbreite an eine oder mehrere nachgeschaltete Endstufen aus. Der Signal-Pegel wird vom "Post Gain"-Regler bestimmt.

HIGH RANGE OUTPUT (T) (High-Range-Ausgang)

Gibt den Hochtön-Anteil des Signals nach der Frequenzweiche an eine oder mehrere nachgeschaltete Endstufen aus. Der Signal-Pegel wird vom "Post Gain"- und vom "Crossover Balance"-Regler bestimmt.

LOW RANGE OUTPUT (U) (Low-Range-Ausgang)

Gibt den Tiefton-Anteil des Signals nach der Frequenzweiche an eine oder mehrere nachgeschaltete Endstufen aus. Der Signal-Pegel wird vom "Post Gain"- und vom "Crossover Balance"-Regler bestimmt.

HEADPHONE AUXILIARY INPUT (V)

(Kopfhörer Zusatz Eingang) Dieser Eingang kann für Signale verwendet werden, welche dem Kopfhörer-Signal beigemischt werden sollen. Der Eingangs-Pegel wird durch den "Auxiliary Level"-Regler an der Vorderseite bestimmt.

POST-EQ PATCH JACKS (W) (Post-EQ-Einschlaufpunkt)

Ermöglicht das Einschlaufen von externen Effekten in den Signalfluss. Der "Send"-Jack muss mit dem Eingang des Effekt-Geräts verbunden werden, und der Ausgang des Effekt-Geräts mit dem "Return"-Jack. Für diese Verbindungen sollten nur hochwertige, gut abgeschirmte Kabel verwendet werden.

PRE-EQ PATCH JACKS (X) (Pre-EQ-Einschlaufpunkt)

Ermöglicht das Einschlaufen von externen Effekten in den Signalfluss. Der "Send"-Jack muss mit dem Eingang des Effekt-Geräts verbunden werden, und der Ausgang des Effekt-Geräts mit dem "Return"-Jack. Für diese Verbindungen sollten nur hochwertige, gut abgeschirmte Kabel verwendet werden.

PEAK INDICATOR LEVEL CONTROL (Q) (Réglage du niveau de témoin de crête)

Ajuste la sensibilidad de la diode "Peak Indicator" del panel frontal. Este nivel deberá ser regulado para que se adapte a la sensibilidad de entrada de l'appareil conectado a la salida.

LINE OUTPUT (R) (Sortie Ligne)

Cette prise de sortie permet d'amener le signal par exemple à une console de mélange ou d'enregistrement. Ce branchement doit être assuré par un câble blindé.

FULL RANGE OUTPUT (S) (Sortie générale)

Sortie du signal général vers amplificateur de puissance. Le niveau du signal est déterminé par le réglage "Post Gain Control".

HIGH RANGE OUTPUT (T) (Sortie Aigus)

Sortie de la partie aigüe du signal vers amplificateur de puissance. Le niveau du signal est déterminé par les réglages "Post Gain Control" et "Crossover Balance Control".

LOW RANGE OUTPUT (U) (Sortie Graves)

Sortie de la partie grave du signal vers amplificateur de puissance. Le niveau du signal est déterminé par les réglages "Post Gain Control" et "Crossover Balance Control".

HEADPHONE AUXILIARY INPUT (V)

(Entrée Auxiliaire Casque) Reçoit les signaux à mélanger dans le circuit casque. Le niveau du signal sur cette entrée dépend du réglage "Auxiliary Level Control" du panneau avant.

POST EQ PATCH JACKS (W) (Boucle d'effet après égalisation)

Prises pour insertion d'un boîtier de trafic sonore dans le cheminement du signal. Pour brancher le boîtier, amener le signal de la sortie "Send" sur l'entrée du boîtier, puis brancher la sortie du boîtier sur l'entrée "Return". Utiliser du câble blindé de qualité.

PRE-EQ PATCH JACKS (X) (Boucle d'effet avant égalisation)

Prises pour insertion d'un boîtier de trafic sonore dans le cheminement du signal. Pour brancher le boîtier, amener le signal de la sortie "Send" sur l'entrée du boîtier, puis brancher la sortie du boîtier sur l'entrée "Return". Utiliser du câble blindé de qualité.

PEAK INDICATOR LEVEL CONTROL (Q) (Control del límite de nivel)

Ajusta la sensibilidad del foco de límite en la sección delantera del aparato. La sensibilidad normalmente se ajusta para igualar la señal del componente conectado con el siguiente aparato en línea.

LINE OUTPUT (R) (Línea de Salida)

Manda la señal directamente a las consolas de mezcla o grabadoras, usando EQ especial para simular la respuesta de un altavoz. Se debe usar un cable blindado para la conexión. Ver la sección de especificaciones de los aparatos.

FULL RANGE OUTPUT (S) (Salida de Rango Completo)

Provee una señal de todas las frecuencias al amplificador. El nivel de la señal es controlado por el control de ganancia posterior.

HIGH RANGE OUTPUT (T) (Salida de rangos agudos)

Esta salida provee los rangos agudos después del "crossover" al amplificador. El nivel de la señal esta controlado por el control de ganancia posterior y por el control de balance del divisor de frecuencias.

LOW RANGE OUTPUT (U) (Salida de Graves)

Esta salida provee los rangos graves después del "crossover" que van al amplificador. Esta señal esta controlada por el control de ganancia posterior y por el control de balance del divisor de frecuencias.

HEADPHONE AUXILIARY INPUT (V)

(Entrada Auxiliar para Audífonos)

Acepta señales que van a ser mezcladas en los circuitos de la sección para audífonos. Las señales en ésta entrada son ajustadas con el control de nivel auxiliar al frente del aparato.

POST EQ PATCH JACKS (W) (Entrada para conectar Posterior al Equalizador)

Estas entradas son para conectar efectos externos a la señal. Para usarla, conecte la salida del aparato a la entrada del efecto, y la salida del efecto a la entrada del aparato. Cables de buena calidad deben ser usados para estas conexiones.

PRE-EQ PATCH JACKS (X) (Entrada para conectar antes del Equalizador)

Estas entradas son para conectar efectos externos a la señal. Para usarla, conecte la salida del aparato a la entrada del efecto, y la salida del efecto a la entrada del aparato. Cables de buena calidad deben ser usados para estas conexiones.

PROBASS™ 1000 SPECIFICATIONS

INSTRUMENT INPUT:

Input Level: (No Pad)

Nominal: 63 mV (-24 dBV)

(Input Gain 50%, Post CW, EQ Flat, Freq 400 Hz, 1V @ Full Range)

Minimum: 5 mV (-46 dBV)

Maximum: 3V (+9.5 dBV)

Input Level: (With Pad)

Nominal: 126 mV (-18 dBV)

(Input Gain 50%, Post CW, EQ Flat, Freq 400 Hz, 1V @ Full Range)

Minimum: 10 mV (-40 dBV)

Maximum: 6V (+15.5 dBV)

Input Impedance (No Pad): Greater than 100K ohms

Input Impedance (Pad): Greater than 33K ohms

PRE EQ PATCH:

Send:

Level:

Nominal: .2V (-14 dBV)

Maximum: 8V RMS (+18 dBV)

Output Impedance: 100 ohms

Return:

Level:

Nominal: .2V (-14 dBV)

Maximum: 8.0V RMS (+18 dBV)

Input Impedance: 20K ohms

EQ:

Voicing: Electric Bass Guitar

Bright: +8 dB @ 7 kHz

Punch: +6 dB @ 80 Hz

Graphic Equalizer:

Gain: +/-15 dB @ center Frequency

(50, 100, 200, 400, 800, 1.6K, 3.2K, 6.4K and 12.8 kHz)

POST EQ PATCH:

Send:

Level:

Nominal: .2V (-14 dBV)

Maximum: 8V RMS (+18 dBV)

Output Impedance: 100 ohms

Return:

Level:

Nominal: .2V (-14 dBV)

Maximum: 1.7V RMS (+4.6 dBV)

Input Impedance: 50K ohms

OUTPUTS:

(Full Range, Low Range, High Range)

Level:

Nominal: 1V RMS (0 dBV)

Maximum: 8V RMS (+18 dBV)

Impedance: 100 ohms

LINE OUT: (Equalized)

Unbalanced:

Level:

Nominal: .32V RMS (-10 dBV)

Maximum: 1.7V RMS (+5 dBV)

Impedance: 1000 ohms

Balanced:

Level:

Nominal: .32V RMS (-10 dBV)

Maximum: 1.7V RMS (+5 dBV)

Impedance: 600 ohms (150)

HEADPHONE:

Stereo (Mono Signal) 8 to 200 ohms

500 mW Total Power

Less than 1% distortion

Aux Input:

Level:


Nominal: .2V RMS (-14 dBV) (1V @ HP Level)

Maximum: 8V RMS (+18 dBV)

Minimum: .1V RMS (-20 dBV)

Impedance: 40K ohms

Due to our efforts for constant improvement, features and specifications are subject to change without notice.



PEAVEY ELECTRONICS CORPORATION / 711 A Street / Meridian, MS 39301 / U.S.A. / Telephone: (601) 483-5365 / Telex: 504115